



ACHTUNG! BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE ZUR RS485-VERKABELUNG! *

PARALLELE KABELFÜHRUNG



Das Stromkabel und das Datenkabel (RS485) sollten, soweit es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, parallel verlegt werden.

KABELLÄNGE



Die Länge des Datenkabels sollte 10 m nicht überschreiten.

ANSCHLUSS



A auf A } paarweise verdreht
B auf B }
C auf GND (C)
Schirm einseitig auf GND (C) kontaktieren
(idealerweise auf Seiten des Smart Heaters,
siehe Abb. 1)

* Dieses Dokument beinhaltet zusätzliche Hinweise zur Verkabelung des Energy Managers und des Smart Heaters.

Es gilt nur in Verbindung mit

1. Installationsanleitung für den B-control Energy Manager
2. E.G.O Smart Heater Installationsanleitung




Abbildung 1: Verkabelung zwischen Energy Manager und Smart Heater